

# Furnieranwendungen

## Deckfurnier

Deckfurniere werden zum Belegen von Plattenmaterialien verwendet, um eine edle Holzoptik zu erzeugen. Dafür werden meist Messer- oder Schälffurniere eingesetzt.

## Unterfurnier

Unterfurnier wird bei hochwertigen Arbeiten als zusätzliche Trennschicht zwischen Trägermaterial und Deckfurnier eingebracht. Dabei wird dieser um 90 Grad in der Faserrichtung gedreht. Dadurch wird das Durchschimmern des Trägermaterials oder des Anleimers verhindert.

## Blindfurnier

Auf der Rückseite der Platte wird ein Furnier minderer Qualität verwendet, um ein Verziehen des Trägermaterials zu vermeiden.

## Verwendung

Nachdem die einzelnen Furnierblätter beschnitten sind, werden entweder die Fugen verleimt oder mit einem zickzack-förmig verlaufenden Leimfaden zu einer Furnierdecke «vernäht». So kann das Aufbringen auf eine Trägerplatte in einem Schritt erfolgen.

## Möglichkeiten Furniere zu fügen. Dargestellt anhand eines Ulmenfurniers:



### Gestürzt



### Kopfgestürzt



### Geschoben



### Kreuzfuge

