



Rigips®

Rigips® VARIO Fugenspachtel

Die universelle Lösung im Trockenbau.

Rigips® VARIO Fugenspachtelsystem. Geschmeidig zu erstklassigen Resultaten.


Das Rigips® VARIO Fugenspachtelsystem besteht aus einem hoch kunststoffvergüteten Material. Sehr geschmeidig in der Verarbeitung, verfügt es über ein ausgezeichnetes Haftvermögen und ein äusserst geringes Einfallverhalten. Das garantiert eine sehr hohe Fugenfestigkeit – mit und ohne Bewehrungsstreifen.

Viele Vorteile

- Geeignet für Fugen und Flächen in den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- Erhältlich in Gebindegrössen von 12.5 und 25 kg
- Sparsamer Materialverbrauch:
 - für Fugen: ca. 300 g/m²
 - für Flächen: ca. 900 g/m²
- Einfache Anwendung mit einer Verarbeitungszeit von min. 40 Minuten
- Bereits ab einer dauerhaften Platten- und Raumtemperatur von +5°C einsetzbar
- Verarbeitungsfreundlich und gut schleifbar
- Hohe Fugenfestigkeit und ausgezeichnete Resultate.




Rigips® VARIO Fugenspachtelsystem für Qualitätsstufe Q1.




Rigips® VARIO Plattenlängskante (HRAK)

Q1: Fuge füllen und flächenbündig abziehen. Befestigungsmittel überspachteln.




Rigips® VARIO Plattenlängskante (HRAK)

Q1: Fuge füllen und flächenbündig abziehen. Rigips® Glasfaser- oder Papierbewehrungsstreifen ohne sofortiges Nachspachteln einbetten. Befestigungsmittel überspachteln.




Rigicell® Plattenlängskante (HRK)

Q1: Fuge füllen und flächenbündig abziehen. Befestigungsmittel überspachteln.




Scharfe Kante (SK)

Q1: Ca. 1 mm dicke Spachtelschicht auftragen. Rigips® Glasfaser- oder Papierbewehrungsstreifen ohne sofortiges Nachspachteln einbetten. Befestigungsmittel überspachteln.



Rigips® VARIO Schnittkante


Q1: VARIO Schnittkante mit leicht feuchtem Pinsel säubern, Fuge füllen und flächenbündig abziehen. Befestigungsmittel überspachteln.



Rigips® VARIO Schnittkante

Q1: VARIO Schnittkante mit leicht feuchtem Pinsel säubern, Fuge füllen, dann ca. 1 mm dicke Spachtelschicht auftragen, Rigips® Glasfaser- oder Papierbewehrungsstreifen ohne sofortiges Nachspachteln einbetten. Befestigungsmittel überspachteln.


Rigips® VARIO Fugenspachtelsystem für Qualitätsstufen Q1 und Q2.



Abgeflachte Plattenlängskante (AK** oder B1)

Q1: Fuge füllen und flächeneben abziehen. Rigips® Glasfaser- oder Papierbewehrungsstreifen ohne sofortiges Nachspachteln einbetten. Befestigungsmittel überspachteln.


*** Auch für Rigiton® Lochplatten mit der Kantenausbildung 4 AK geeignet!*



Rigiton® Spachtelfuge


Q1: Verarbeitung mit Rigips® Spachtelfugen-Set. Schnittkanten mit Rikombi® Sperre neutral vorbehandeln. Fuge vollständig füllen. Befestigungsmittel überspachteln.

Q2: Nach Verfestigungsbeginn – aber vor Aushärtung des VARIO Fugenspachtels – überstehendes Material vorsichtig abstossen. Kontrolliert nachspachteln. Eindringen von Material in Lochreihe vermeiden, gegebenenfalls leicht ablösbares Malerband über Lochreihen kleben.




Ridurit® oder Riflex® Plattenkante (SK)

Q1: Ca. 1 mm dicke Spachtelschicht auftragen. Rigips® Glasfaser- oder Papierbewehrungsstreifen ohne sofortiges Nachspachteln einbetten. Befestigungsmittel überspachteln.



Rigidur® SK

Q1: Fuge füllen und flächeneben abziehen. Befestigungsmittel überspachteln.



Rigidur® AK

Q1: Rigidur® Gitterbewehrungsstreifen auf staubfreie Rigidur® AK-Plattenfuge aufkleben. Fuge füllen und flächeneben abziehen. Befestigungsmittel überspachteln.

-  Rigips® Glasfaserbewehrungsstreifen
-  Rigips® Papierbewehrungsstreifen
-  Rigidur® Gitterbewehrungsstreifen

Rigips® VARIO Fugenspachtelsystem. Einfach und schnell von Q1 bis Q4.

Allgemeine Verarbeitungshinweise


Untergrundbeschaffenheit	Zu beachten
■ Sauber, fest, trocken, frost- und staubfrei.	■ Geräte und Werkzeuge reinigen.
Anrühren des Materials	■ Bereits versteifendes Material nicht mehr verarbeiten und nicht durch Wasserbeigabe verdünnen (Gefahr von Fugenrissen).
■ Gefässe, Werkzeuge und Wasser müssen sauber sein.	■ Für die Oberflächenbeschichtung nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeignete Kunstharze verwenden!
■ Keine Zusätze oder warmes Wasser verwenden.	■ Kleber und Oberflächenbeschichtung auf Eignung prüfen.
■ Pulver langsam einstreuen (bis Inseln entstehen).	■ Für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung sorgen.
■ 3 Minuten sumpfen lassen.	■ Verpackung erst nach vollständiger Entleerung der Wiederverwertung zuführen!
■ Zu klumpenfreier Masse anrühren, kein Pulver nachstreuen, Wasser kann zugegeben werden.	
■ Mischverhältnis: 12.5 kg Rigips® VARIO Fugenspachtel auf ca. 6 l Wasser.	
Lagerung	
■ Trocken und frostfrei lagern!	
■ Das Material behält seine hervorragenden Eigenschaften 12 Monate lang bei.	
■ Angebrochene Packungen gut verschliessen und innerhalb von drei Monaten aufbrauchen.	

Die Fugen der Decklagen dürfen erst nach Fertigstellung der gesamten Konstruktion verspachtelt werden!

Verarbeitungshinweise Qualitätsstufe Q2 für Fugen (ausser Rigiton® Spachtelfuge)

■ Eventuelle Rückstände der Verspachtelung Q1 nach dem Abbinden abstossen.	■ Nach Durchtrocknung gegebenenfalls schleifen.
■ Nach dem Erhärten müssen die Fugen und Befestigungsmittel bis zum Erreichen eines stufenlosen Übergangs zur Plattenoberfläche nachgespachtelt werden.	■ Das Rigips® VARIO Fugenspachtelsystem benötigt keinen Bewehrungsstreifen. Daher ist die Verspachtelung der Fuge planeben zur Plattenoberfläche möglich. Das bildet die bestmögliche Voraussetzung für die Flächenspachtelung in Q3 oder Q4 .

Verarbeitungshinweise Qualitätsstufen Q3 und Q4* für Fugen (ausser Rigiton® Spachtelfuge)



- Eventuelle Rückstände der Verspachtelung **Q2** abstossen oder abschleifen.
- Flächenspachtelung **Q3** oder **Q4** nach Durchtrocknung der Verspachtelung **Q2** in einem Arbeitsgang auftragen.
- Nach Durchtrocknung gegebenenfalls Fläche schleifen.

* Die einzelnen Schichten stehen für Q1 bis Q4 und symbolisieren deren Eignung. Verarbeitet wird ab Oberfläche Q2 direkt in Q3 oder Q4.

Gipstrockenbau. Sinnvoll ausbauen.

Anwendungen	Rigips®	Alba®
Wandsysteme	■ Leichtbauwände ■ Vorsatzschalen ■ Bekleidungen	■ Gipsbauwände ■ Ständerwände ■ Vorsatzschalen ■ Bekleidungen
Deckensysteme	■ Abgehängte Decken ■ Bekleidungen ■ Kassetten-Akustikdecken ■ Fugenlose Akustikdecken	■ Abgehängte Decken ■ Bekleidungen
Bodensysteme	■ Trockenböden	
Raumsysteme	■ Leichtbauwände und -decken für grosse Höhen und Spannweiten ■ Raum-in-Raum-Konstruktionen	
Holzbau	■ Aussteifende Beplankungen ■ Leichtbauwände ■ Vorsatzschalen ■ Bekleidungen ■ Trockenböden	
Vorfertigung	Rigips®	
Formteile	■ Kuppeln ■ Verkleidungen	
Verarbeitung	Rigips®	Alba®
Putze und Oberflächen	■ Kleber ■ Fugenfüller ■ Spachtel und Weissputze	
Hilfsgeräte	■ Maschinen ■ Werkzeuge ■ Geräte	
Service	Rigips®	Alba®
Planung und Ausführung	■ Beratung ■ Aus- und Weiterbildung ■ Ausschreibung/Kalkulation ■ Materialauszüge ■ Logistik ■ RiCycling®	

Rigips AG
 Gewerbepark
 Postfach
 5506 Mägenwil AG
 Tel. 062 887 44 44
 Fax 062 887 44 45
 E-Mail: info@rigips.ch
 www.rigips.ch

Änderungen vorbehalten